

Usecase	Der einem QoS-Servicetest zugrundeliegende Anwendungsfall (Kundensicht)
Testcase	Die aus einem Usecase abgeleitete technische Umsetzung eines QoS-Tests
Transaktion	Ein vollständiger einzelner Anwendungsfall (Instanz) eines Testcase
KPI	Key Performance Indicator, der historische Begriff für eine Messgröße; in der Standardliteratur heute oft als „QoS Parameter“ bezeichnet, manchmal auch (englisch) als „QoS variable“
RAT	Radio Access Technology: Netzzugangs-Technologie, also beispielsweise GSM/GPRS (2G), UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA (3G), LTE (4G). Man findet oft überlappende oder gemischte Formen der Form „xG“. Manchmal werden auch Nachkommastellen verwendet, z. B. 2.5G für EDGE oder 3.5G für HSPA
Core-Netz	Aus Core-Network; zentraler Teil eines Mobilfunknetzes. Siehe auch http://en.wikipedia.org/wiki/Core_network